



INSTRUCTION DE MONTAGE
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MOVENTIV[®] 80 WOOD

Poids maximal de la porte
Maximales Gewicht der Tür
Maximum weight of the door
Peso máximo de la puerta





80 KG

PORTE D'INTÉRIEUR MOTORISÉE
INNENTÜR MIT ELEKTRO-ANTRIEB
INTERIOR AUTOMATIC DOOR
PUERTA DE INTERIOR MOTORIZADA



MOVENTIV[®] 80
by MANTION





CONDITIONS DE POSE / MONTAGEBEDINGUNGEN / INSTALLATION REQUIREMENTS /
CONDICIONES DE COLOCACION:

- Produit destiné à une utilisation en intérieur / Dieses Produkt ist nur für Innenanwendung geeignet / For indoor use only / Producto para utilización en interior
- Ne pas installer dans des endroits humides / Nicht in feuchten Atmosphären verwenden / Do not install in humid places / No instalar en lugares húmedos
- Le montage doit être effectué par des monteurs qualifiés / Die Montage muss von qualifizierten Handwerkern geführt werden / Installation must be performed by skilled personnel / el montaje tiene que hacerse por instaladores cualificados

OUTILLAGE NÉCESSAIRE A LA POSE / BENÖTIGTE WERKZEUGE / REQUIRED TOOLS FOR
ASSEMBLY / HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA COLOCACIÓN:



- Mètre / Metermass / Measuring tape / Flexometro
- Visseuse/perceuse à percussion (selon type de support) / Einschraubmaschine / Schlagbohrer (je nach dem Wandmaterial) / Percussion drill (if needed) / Atornillador / taladro de percusión (en función del soporte)
- Niveau à bulle / Wasserwaage / Water level tool / Nivel de burbuja
- Clés BTR de 2.5 et 3 / Schlüssel / Allen wrenches (2.5 and 3 mm) / Llave Allen de 2.5 y 3

DIMENSIONS / MASSE / SIZING / DIMENSIONES (mm):





Epaisseur panneau / Paneelstärke / Panel thickness / Grueso del panel: **40-45 mm**

Poids panneau / Paneelgewicht / Panel weight / Peso panel: **80 Kg MAX**



Caractéristiques alimentation / Versorgung / Power supply output current rate / Características de la alimentación: **110/230V AC - 50/60 Hz**







KIT	D (mm)	B Max (mm)
K0001520	830	750
K0001530	930	850
K0001540	1030	950
K0001550	1130	1050



KIT	D (mm)	B Max (mm)
K0001520	830	770
K0001530	930	870
K0001540	1030	970
K0001550	1130	1070





KIT	D (mm)	B Max (mm)
K0001520	830	750
K0001530	930	850
K0001540	1030	950
K0001550	1130	1050




KIT	D (mm)	B Max (mm)
K0001520	830	770
K0001530	930	870
K0001540	1030	970
K0001550	1130	1070

USINAGE DES PANNEAUX MACHINING OF THE PANELS


1.




2.




3.




$$Z = D - 7 \text{ mm}$$





4.











A



KIT	D (mm)	B Max (mm)
K0001520	830	750
K0001530	930	850
K0001540	1030	950
K0001550	1130	1050


**B**

KIT	D (mm)	B Max (mm)
K0001520	830	770
K0001530	930	870
K0001540	1030	970
K0001550	1130	1070



ou
orou
or**5.**

TR 6x30 (12x)



**6.**

C





KIT	D (mm)	B Max (mm)
K0001520	830	750
K0001530	930	850
K0001540	1030	950
K0001550	1130	1050







KIT	D (mm)	B Max (mm)
K0001520	830	770
K0001530	930	870
K0001540	1030	970
K0001550	1130	1070

D


ou
or




ou
or

**5bis.****6bis.**


7.




8.



9.




10.






11.


A & C




B & D




12.




13.




14.




14bis.




15.



16.




17.





18.

VOIR MANUEL DE MISE EN SERVICE
SEE OPERATING INSTRUCTIONS
SIEHE BETRIEBSANLEITUNG
VER LAS INSTRUCCIONES DE USO



19.



20.



21.



22.

