



Garniture pour 2 panneaux sans guidage au sol

Contenu:

- 1 sabot réglable
 - 1 patin
 - 2 pivots haut escamotables fixation sur chant
 - 1 pivot bas fixation sur chant
 - 1 crapaudine
 - 3 charnières 1504C3
 - 1 doigt d'alignement 5330
 - 1 outil de pose et 1 clé de 8/13
 - Vis de pose et notice de montage

Gear set for two panels without floor guidance

Content :

- 1 adjustable shoe
 - 1 slider
 - 2 retractable upper pivots, top fixing
 - 1 lower pivot, top fixing
 - 1 footstep bearing
 - 3 hinges 1504C3
 - 1 door aligner 5330
 - 1 fitting tool and 1 spanner 8/13
 - Screws and mounting instructions